

XV 535 Sicherheits-Check und Wartungsplan

Pos.	Wann	Was	Wie und womit
1	Vor jeder Fahrt	Fahrzeug auf Beschädigungen und lose Teile prüfen	Sicht
2		Reifen im sichtbaren Bereich auf Fremdkörper prüfen	Sicht
3		Licht auf Funktion prüfen	Sicht
4		Bremsen auf Funktion prüfen	nach 1 m bremsen
5	Bei jedem 2. bis 4. Tanken	Reifendruck prüfen, evtl nachfüllen	Manometer
6	Alle 1000 km	Motorölstand prüfen, evtl nachfüllen	Sicht
7		Reifen auf Profiltiefe und Fremdkörper prüfen	Messgerät, Sicht
8		Schalter und Licht-Funktionen prüfen	Sicht
9	Bei Reifenwechsel vorn	vordere Bremsen reinigen	Druckluft, Sicht
10		Bremsscheibe und Beläge prüfen, evtl auswechseln	Originalteile oder Ersatz
11		Radlager und Tachuantrieb prüfen, evtl schmieren	Schmierfett
12		Lenkungslager auf Lagerspiel prüfen	Bewegen
13	Bei Reifenwechsel hinten	hintere Bremse reinigen	Druckluft, Sicht
14		Bremsbeläge prüfen, evtl auswechseln	Originalteile oder Ersatz
15		Fußbremse Lagerungen schmieren	Schmierfett
16		Schwingenlager und Radlager prüfen	Sicht
17		Antriebszahnkranz prüfen	Sicht
18		Bremslichtschalter Funktion prüfen	Sicht
19	Alle 6000 km oder jährlich	Motoröl auswechseln	nach Empfehlung
20		Ölfilter auswechseln	Originalteile oder Ersatz
21		Luftfilter prüfen, evtl. reinigen oder auswechseln	Druckluft, Sicht
22		Benzinfilter auswechseln	Originalteile oder Ersatz
23		Tank und Benzinleitungen auf Rost und Dichtheit prüfen	Sicht
24		Zündkerzen, -Stecker und -Kabel prüfen, evtl. auswechseln	Sicht
25		Gaszug prüfen	Sicht, leichter Gang
26		Gasgriff und bewegliche Teile an Vergasern schmieren	Schmierfett
27		Kupplungszug und -hebel prüfen, evtl. schmieren	Sicht, leichter Gang
28		Bremsanlagen und -hebel prüfen	Probefahrt, Funktion
29		Haupt- und Seitenständer schmieren	Schmierfett
30		Batterie und -Anschlüsse prüfen	Sicht
31		Muttern, Schrauben, Befestigungen prüfen	Drehmomentschlüssel
32		Lenkungslager auf Lagerspiel prüfen	Bewegen
33		Schwingenlager auf Lagerspiel prüfen	Bewegen
34		Ansaugstutzen auf Dichtheit prüfen	Bremsenreiniger
35		Auspuffanlage auf Dichtheit prüfen, bes. Krümmer hinten	Sicht
36		Motorblock auf Dichtheit prüfen	Sicht
37		Gabel und Federbeine auf Dichtheit prüfen	Sicht
38		Kardan Ölstand prüfen	Sicht
39		Scheinwerfereinstellung prüfen	Sicht
40	Alle 18000 km zusätzlich	Lenkungslager schmieren und Lagerspiel einstellen	Schmierfett
41		Kardangetriebe Öl wechseln	nach Empfehlung
42		Ventilspiel prüfen	Messgerät, Sicht
43		Zündkerzen auswechseln	nach Empfehlung
44		Kabel und Steckverbinder prüfen	Sicht
45	Alle 2 Jahre	Bremsflüssigkeit auswechseln	nach Empfehlung
46		Bremssattel Kolbendichtungen auswechseln	Originalteile oder Ersatz
47	Alle 4 J.	Bremsleitungen auswechseln (ausser Stahlflex)	Originalteile oder Ersatz
48			
49			
50			