

# Ihre Pumpe startet obwohl kein Verbraucher offen ist

## Regenwassernutzung

Peter Brendler

Goldberger Str. 110  
40822 Mettmann

Tel: (02104) 98 36 46

mobil: (01638) 98 36 43

FAX: (02104) 98 36 44

E-Mail: [brendler@gmx.de](mailto:brendler@gmx.de)

[brendler-regenwasser.de](http://brendler-regenwasser.de)

Dann verliert die Anlage irgendwo Druck. Wenn der bis auf den Einschaltdruck des Durchflusswächter (zB Kit02, Presscontrol oä) abgesunken ist, wird automatisch die Pumpe gestartet.

Die läuft dann nur kurz weil da nicht wirklich Wasser fließt und deshalb der Durchflusswächter die Pumpe wieder abschaltet.

Werden die Abstände sehr kurz, kann dieses Takten zu Schäden an der Pumpe führen.

**Der Druckverlust entsteht entweder im Kit oder bei einem Verbraucher.** Meistens ist es ein undichtes Schwimmerventil in einem der WC-Spülkasten.

>> In der WC-Schüssel kann man nichts erkennen <<



Hier drin sitzt dieser Stößel beim Kit02



Dichtfläche

## So finden Sie die Undichtigkeit

