

alle Bohrungen sind als M12 auszuführen und bei Verbau mittels Schraubensicherung zu sichern  
die Bohrungen sind im rechten Winkel zu den bemaßten Flächen einzubringen

