



1. Lösen der Schrauben



2. Deckel abnehmen



3. Brille rausziehen, nicht verdrehen



4. Welle rausziehen



5. Zahnrad von rechts...



6. ... nach links stecken



7. Welle wieder einstecken



8. Brille in der gleichen Position einsetzen, wie entnommen, Aussparungen müssen zur Saugseite zeigen



9. Deckel aufsetzen, Schrauben stufenweise überkreuzt anziehen



10. Schrauben nach Tabellen festziehen



11. Kennzeichen der Drehrichtungsänderung auf Typenschild  
S = Links  
D = Rechts