

**Opel 3.6-47 Omnibus**

В 1939 році Німеччина швидкими темпами готувалася до масштабних бойових дій. Плани німецького командування передбачали миттєве захоплення досить великих територій інших країн, і тому особлива увага приділялася питанню якнайкращої моторизації піхотних частин. Окрім значної кількості різних типів вантажівок, що вже були прийняті на озброєння, до Вермахту також почали надходити штабні автобуси, головною метою яких було транспортування офіцерського складу під час наступальних дій армії з огляду на ймовірність мінімального спротиву протидіючої сторони конфлікту. Практика будування автобусів на шасі вантажівок існувала вже давно, і тому найпоширеніші типи автобусів, що надходили на озброєння німецької армії, базувалися саме на відомих вантажних автомобілях. Однією із таких вантажівок на цей час був Opel Blitz, і саме на його шасі був створений стандартний армійський автобус (на той час більш вживаним був термін «омнібус»).

Розробкою автобуса займалася фірма Ludewig, котра знаходилася у місті Ессен і мала неабиякий досвід у побудові цивільних багатомісніх машин. Стандартне шасі тривонної вантажівки було дещо подовжене (до 4450 мм), конструкція рами підсилена. Оригінальний цільнометалевий кузов нового автобуса мав досить елегантні абриси, і лише передня частина, під якою ховався двигун, а також характерна радіаторна решітка із логотипом одразу ж виказували в ньому попередника відомого «Блітца». В середині салону знаходилися декілька рядів крісел, що могли легко демонтуватися у виникненні особливих потреб (перевезення великовагітного вантажу, медичного спорядження, тощо).

Серійне виробництво автобуса, котрий отримав офіційне військове маркування Opel 3.6-47 type W39 розпочалося в другій половині 1939 року, майже одночасно із вторгненням Німеччини у Польщу та початком Другої Світової війни. Спочатку кількість вироблених за місяць автобусів була досить незначною, проте вже в 1940 році з конвеєрів у Ессені їх сходило біля ста одиниць щомісяця. Серійне виробництво тривало аж до середини 1943 року, коли з огляду на погіршення ситуації для Німеччини на фронтах та, як наслідку цього, браку основних виробничих матеріалів, фірма Ludewig була змушенена суттєво спростити модель автобуса. За цей період загалом було вироблено 2880 одиниць ранішньої модифікації, котрі відправлялись як на Східний фронт до РОСІї, так і у Північну Африку до Африканського Корпусу генерала Роммеля. Окрім свого основного призначення транспортування офіцерського складу Вермахту, автобусам довелося виконувати і інші різноманітні функції, як, скажімо, бути мобільними штабами, телефонними та радіостанціями, пересувними хлібопекарнями та пральними, тощо. Окремо слід визначити їх роль у транспортуванні поранених з поля бою до шпиталів ряди крісел знімалися, а на їхнє місце через задні двері, що відкривалися, до салону можна було легко покласти декілька носилок із пораненими, при цьому залишалося і вільне місце для встановлення медичної апаратури.

Автобуси Opel Blitz 3.6-47 застосовувалися у армії до останніх днів війни, проте одразу після її закінчення вони досить швидко зникли, поступившись більш новим розробкам концерну Opel вже в перші повоєнні роки.

**Технічні характеристики**

Довжина загальна .....	7356мм
Ширина загальна .....	2248мм
База .....	4450мм
Двигун: 1 x 6-циліндровий, об'єм 3625 см куб	
Потужність .....	75к.с.
Пасажировместкість до 28 осіб, або 5 поранених у супроводі медперсоналу (санітарний варіант)	

**Opel 3.6-47 Omnibus**

In 1939 Germany was rapidly preparing for global hostilities. The plans of the German command supposed an instantaneous capture of quite large areas of other countries, and therefore special attention was paid to the question of the greatest possible motorization of infantry units. Besides a large number of different types of trucks which were already in the Wehrmacht's inventory, staff buses also began to be taken on charge, whose main task was the conveyance of officers during offensive actions of the army with a likely prospect of minimal resistance by an opposing party in the conflict.

The practice of building buses on a truck's chassis had existed for a long time, and therefore the most common types of buses which came into the German's inventory were based on the most widely used trucks. One of the most popular trucks at this time was the well-known Opel Blitz, and on its chassis was designed a standard army bus (at the time the more common term for it was "omnibus").

The Ludewig firm which was engaged in designing the bus, was located in Essen and had great experience in the manufacture of civilian multiseat vehicles. The standard chassis of the three ton truck was extended a little bit (up to 4450 mm), and the frame structure was reinforced. The original all-metal body of the new bus was quite elegant in outline, and only the front part where the engine was hidden, and the classic radiator with its distinctive logo, immediately reminded one of its predecessor, the famous "Blitz". Inside the cabin were several rows of seats which could be easily demounted if necessary (transportation of bulk goods, medical equipment, etc.).

Series production of the bus, officially designated the Opel 3.6-47 type W39, started in the second half of 1939, almost at the same time as the invasion of Poland by Germany and the start of WWII. At first, the number of vehicles produced per month was very small, but already in 1940 about one hundred units per month off were coming off the production line in Essen. Series production lasted until mid-1943, when the situation became worse for Germany at the Front, basic industrial materials were in short supply, and as a result, Ludewig had to seriously simplify the structure of the bus. During this period 2,880 units of the early version were produced overall, which were sent both to the Eastern Front in Russia, and to the Afrika Corps of General Rommel in North Africa.

In addition to its main purpose - the conveyance of Wehrmacht officers - buses had to perform various other functions such as those of mobile headquarters, telephone exchange and radio station, mobile bakery and laundry, etc. Special note should be made of their role in transporting wounded from battlefield to hospital - rows of seats were removed and in their place several stretchers with wounded could be easily brought through the back door that opened into the interior, thus leaving space free for the installation of medical equipment.

Opel Blitz 3.6-47 buses were used by the army until the very end of the war, but immediately afterwards they quickly disappeared, giving way to more modern developments of the Opel concern during the early postwar years.

**Performances**

Overall length .....	7356mm
Overall width .....	2248mm
Base .....	4450mm
Engine .....	1x6 cylinders, 3625cc
Power .....	75hp
Crew .....	28 men or 5 wounded with medical assistance.

**Opel 3.6-47 Omnibus**

Im Jahr 1939 bereitete sich Deutschland auf einen weltweiten Konflikt vor. Die Pläne des deutschen Oberkommandos sahen eine schnelle Eroberung von großen Gebieten des Gegners vor. Hierfür schenkte man besonders der Frage der größtmöglichen Mobilität für die eigenen Infanterieeinheiten große Aufmerksamkeit. Neben einer großen Zahl unterschiedlicher Lastkraftwagen im Bestand der Wehrmacht wurden nun auch Busse übernommen, wobei diese für den Transport von Offizieren in Gebieten vorgesehen waren, wo man nur mit geringer Gegenwehr zu rechnen hatte.

Schon lange baute man Busse auf den Fahrgestellen von Lastkraftwagen und so basierten auch die meisten Busse Deutschlands auf bereits in Produktion befindlichen Lkws. Einer der bekanntesten Lkws dieser Zeit war der Opel Blitz, auf dessen Chassis ebenfalls ein Standard-Omnibus für die Armee entworfen wurde.

Die Firma Ludewig aus Essen, die am Entwurf des Busses beteiligt war, hatte eine große Erfahrung im Bau mehrsitziger Fahrzeuge für den zivilen Markt. Das Standardchassis des 3-Tonner Lkw wurde geringfügig verlängert (auf 4450mm) und der Rahmen verstärkt. Der originale Ganzmetallaufbau des neuen Busses war sehr elegant und nur am vorderen Fahrzeugende, wo sich der Motor befand, konnte man an dem charakteristischen Blitz-Logo auf dem Kühler, den ursprünglichen Hersteller erkennen. Im Fahrgastrauum gab es mehrere Sitzreihen, die nötigenfalls leicht ausgebaut werden konnten (für den Transport sperriger Dinge, medizinischen Geräts, usw.).

Die Serienfertigung des Busses mit der offiziellen Bezeichnung Opel 3.6-47 type W39 begann in der zweiten Hälfte des Jahres 1939 fast zeitgleich mit dem Überfall Deutschlands auf Polen und somit dem Beginn des 2. Weltkrieges. Anfangs war die Serienfertigung noch sehr gering, jedoch verließen bereits im Jahr 1940 schon mehr als 100 Stück pro Monat die Produktionslinie in Essen. Die Produktion dauerte bis 1943 an, als die Lage an den Fronten sich für Deutschland verschlechterte und wichtige Rohstoffe knapp wurden. Daraus resultierend, musste die Firma Ludewig den Aufbau des Busses stark vereinfachen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren insgesamt 2880 Stück der frühen Version gebaut worden. Diese befanden sich sowohl an der Ostfront, als auch beim Afrikakorps Erwin Rommels im Einsatz.

Zusätzlich zu ihrer Hauptaufgabe (dem Transport von Offizieren der Wehrmacht) nutzte man die Busse für vielfältige andere Aufgaben: als mobiles Hauptquartier, als Telefonzentrale, als Funkwagen, als mobile Bäckerei und Wäscherei und vieles mehr. Eine besondere Rolle spielten sie beim Transport von Verletzten vom Schlachtfeld zum Lazarett anstelle der Sitzreihen konnte man dort einige Tragen unterbringen, welche leicht durch die Hecktür hinein gehoben werden konnten und es blieb sogar noch Platz für medizinische Ausrüstung.

Die Busse des Typs Opel Blitz 3.6-47 wurden von der Armee bis Kriegsende genutzt. Danach verschwanden sie jedoch schnell, da sie in den ersten Nachkriegsjahren von moderneren Entwicklungen aus dem Hause Opel verdrängt wurden.

**Technische Charakteristik**

Länge .....	7356mm
Breite .....	2248mm
Basis .....	4450mm
Triebwerk .....	1x6 cylinders, 3625cc
Leistung .....	75PS
Besatzung .....	28 Mann und 5 Verwundete und medizinisches Personal.

### Інструкція

#### УВАГА - Прочитати обов'язково!

Перед початком роботи уважно вивідіть інструкцію для складання моделі. Деталі з рамок вирізати за допомогою гострого ножа або гостросубців. Номери деталей позначені цифрами: 1, 2, 3... Рамки, в яких знаходяться деталі, позначені великими латинськими літерами: A, B, C... Для деталей, які необхідно фарбувати перед складанням, вказано кольор фарби: A, B, C... З'єднувати деталі за допомогою клею Plastic CEMENT 3991, 3992, 3999 або FIX 44601, 44602, 44607.

Вказівка для наклеювання декалей: вирізати з аркуша потрібні декали (на схемі номери декалей вказано цифрами у квадратах); покласти їх у посуд з чистою водою приблизно на 1/2 хвилини; накласти декалі на модель, а потім зсунути з аркуша. Для кращого прилипання притиснути їх чистою тканиною.

### Instructions

#### ATTENTION - Useful advice!

Read the instructions carefully prior to assembly. Remove parts from frame with a sharp knife or a pair of scissors and trim away excess plastic. Do not pull off parts. Numbers of parts are marked figures: 1, 2, 3... Frames, in which the part is situated, are marked by capital letters: A, B, C... For parts, which should be painted before mounting, are given colors of paint: A, B, C... Use plastic cement ONLY.



**Directions for applying the decals:** cut out from the sheet the necessary decals (numbers of decals are marked by figures in squares); plunge them into a vessel with pure water for about 1/2 minute; apply the decals on the kit, letting them slide from the paper. For a better adhesion, press them by means of clean rag.

### Instruction


#### ACHTUNG - Ein nützlicher Rat!

Von der Montage die Zeichnung aufmerksam studieren. Die einzelnen Montageteile mit einem Messer oder einer Schere vom Spritzling sorfällig entfernen. Nummern der Einzelteile sind als Ziffer: 1, 2, 3... Der Rahmen, in welchem sich der Einzelteil befindet, wird als grosser Lateinbuchstabe angegeben: A, B, C... Für die Einzelteile, die vor der Montage zu färben sind, wird die Farbe des Farbstoffs angegeben: A, B, C... Bitte nur Plastikklebstoff verwenden.

**Anweisungen für Abziehbilder-Anbringung:** Die benötigten Abziehbilder vom Blatt abschneiden, in ein Glas reines Wasser für etwa 1/2 Minute eintauchen, auf das Modell legen und dann vom Papierbogen abnehmen. Um eine bessere Haftung zu erzielen, die Abziehbilder mit einem reinen Tuch andrücken.




### Vallejo



A

Охра  
Matt Ochre  
Ocker,matt



B 71.019

Оливковий  
Matt Light Olive  
Tarngrün, matt



C 71.041

Коричневий  
Brown  
Braun




D 71.057

Чорний  
Matt Black  
Mattschwarz



E 71.069

Іржавий  
Matt Rust  
Rostbraun, matt




F 71.064

Сріблястий  
Chrome Silver  
Chromsilber



G 71.062

Сталевий  
Stahl  
Chromsilber



H 71.077

Дерево  
Matt Natural Wood  
Naturholz, matt



I 71.084

Червоний  
Signal Red  
Signalrot



J 71.056

Сіро-синій  
Tank Grey  
Danzengrau



K 70.818

Шкіра  
Leather  
Lederbraun







L 71.001

Білий матовий  
Matt White  
Mattweiss



M 70.847



Піщано-корич.  
Sand Brown  
Afrikabraun




x2

- Комплектність іграшки:  
 1. Рамки з деталями - 9 шт.  
 2. Інструкція - 1 прим.  
 3. Декалі - 1 прим.  
 4. Плівка прозора - 1 шт.  
 5. Коробка - 1 шт.

Деталі, що не використовуються  
Parts not for use  
Nicht benötigte Teile








K x7




x2


Порядок складання моделі / Model assembly / Die Montage das Modell




10




11




12




13



14




15




13

14




2E


5




16




17




18




19




20





21




22




23




24




25







27







26









I Opel 3.6-47 Blitz Omnibus, Східний фронт, Україна, околиці Києва, осінь 1941 року.  
 Opel 3.6-47 Blitz Omnibus, Eastern Front, Ukraine, near Kyiv, Autumn 1941.



II Opel 3.6-47 Blitz Omnibus, Африканський Корпус, осінь 1942 року.  
 Opel 3.6-47 Blitz Omnibus, Deutsche Afrika Korps, Autumn 1942.



III Opel 3.6-47 Blitz Omnibus, невідомий санітарний підрозділ, ймовірно Західний фронт, літо 1944.  
 Opel 3.6-47 Blitz Omnibus, unknown medical unit, probably Western Front, Summer 1944.